

کلید های میانبر

نمایش وضعیت پارامترهای داخلی کنترلر و محورها و ورودی خروجی های آن از این امکان می توان برای عیب یابی دستگاه استفاده کرد	CTRL+SHIFT+ALT + Delete
ورود به حالت ویرایش اینترفیس این قابلیت امکان اختصاصی سازی و تغییرات ظاهری اینترفیس را به کاربر میدهد	CTRL+SHIFT+ALT + Home
نمایش گزارش روزانه این قابلیت به بررسی فرایند روزانه دستگاه و عیب یابی کمک می کند	CTRL+SHIFT+ALT + PrtScr
نمایش اینترفیس های نصب شده این پنجره جهت مدیریت اینترفیس های نصب شده روی کامپیوتر می باشد و امکان فعال سازی و یا حذف آنها را به کاربر می دهد	CTRL+SHIFT+ALT + Backspace
نمایش پنجره تنظیمات و امکان ایجاد تغییرات در تنظیمات	CTRL+SHIFT+ALT + Enter
باز و بسته کردن مجدد برنامه جهت ذخیره تنظیمات و اجرای مجدد برنامه استفاده می شود	CTRL+SHIFT+ALT + End
ورود به حالت شبیه سازی و یا خروج از آن در این حالت بدون نیاز به کنترلر و دستگاه می توان فرایند اجرای برنامه را شبیه سازی کرد	CTRL+SHIFT+ALT + Space
نمایش پنجره ویرایش جی کد توسط این قابلیت کاربر می تواند جی کد تایپ و یا جی کد موجود را ویرایش کرد	CTRL+SHIFT+ALT + E
امکان ذخیره سازی جی کد در صورت ویرایش جی کد و یا باز کردن فایل دی ایکس اف و تبدیل آن	CTRL+SHIFT+ALT + S

به جی کد، می توان از این میانبر جهت ذخیره سازی آن استفاده کرد	
امکان ذخیره نسخه پشتیبانی در درون اینترفیس از این امکان می توان برای نگهداری تنظیمات کارخانه در کنار تنظیمات فعلی استفاده کرد	CTRL+SHIFT+ALT + B
امکان بازیافت نسخه پشتیبانی از درون اینترفیس از این امکان می توان برای بازگشت به تنظیمات کارخانه استفاده کرد	CTRL+SHIFT+ALT + R
پاک سازی تنظیمات و حذف پارامترهای بدون استفاده و اضافه	CTRL+SHIFT+ALT + F11